

Uživatelská příručka pro ovladač se 4 paměťmi



Příručka je stručným průvodcem funkcemi ovladače se 4 pamětovými pozicemi.

Průvodce tlačítky



- Nastavení stolu směrem nahoru
- V případě režimu Menu se posuňte směrem nahoru



- Nastavení stolu směrem dolů
- V případě režimu Menu se posuňte směrem dolů



- Nastavení stolu na přednastavenou paměť 1
- Nastavte pamětovou pozici 1 (spolu se stisknutým tlačítkem M)
- Potvrzení, když jste v režimu Menu



- Nastavení stolu na přednastavenou paměť 2
- Nastavte pamětovou pozici 2 (spolu se stisknutým tlačítkem M)



- Nastavení stolu na přednastavenou paměť 3
- Nastavte pamětovou pozici 3 (spolu se stisknutým tlačítkem M)



- Nastavení stolu na přednastavenou paměť 4
- Nastavte pamětovou pozici 4 (spolu se stisknutým tlačítkem M)



- Nastavení pamětové pozice 1/2/3/4 (spolu se stisknutou 1/2/3/4)
- Stiskněte pro vstup do režimu Menu
- Zpět/návrat, když jste v režimu Menu

Rozložení tlačítek



Displej Tlačítka pozic Tlačítko M Nahoru Dolů

Rozložení displeje

Vysvětlení symbolů..



Režim Menu

Paměť

Error kód

Resetování

Imperiální, palec

Teploměr

Metrická, centimetr

Režim spánku

Podsvícení displeje se zapne po stisknutí libovolného tlačítka a vypne se po 15 sekundách nečinnosti.

Spuštění

Po zapnutí se na displeji zobrazí tři pomlčky, což znamená, že se tabulka inicializuje.

Po dokončení inicializace se na displeji zobrazí údaj o výšce.

Pamětové pozice 1-4 Nastavení pamětové pozice:



Tlačítka si nastavte stůl do požadované výšky, která se uloží do paměti jako poloha 1/2/3/4.



Pak stiskněte a podržte tlačítko M



Stiskněte jednou vybrané tlačítko 1/2/3/4, zatímco držíte tlačítko M.

Následně uvolněte obě tlačítka



Displej potvrdí nastavení trojím bliknutím 1/2/3/4.

Pamětové pozice 1-4 Nastavení stolu do pamětové polohy:



Stiskněte a podržte tlačítko 1/2/3/4, dokud se stůl nezastaví v přednastavené poloze.

Pokud je v režimu Menu zapnuta funkce Auto-drive:



Stiskněte jednou tlačítko 1/2/3/4 a stůl se automaticky nastaví do polohy 1/2/3/4, pokud byla předem nastavena paměť.

Poznámka:

Pohyb stolu lze zastavit kdykoli stisknutím libovolného tlačítka.

Upozornění:

Aktivace funkce Auto-drive zvyšuje riziko zranění. Během pohybu stolové desky věnujte zvýšenou pozornost stolu a jeho okolí. ALUPRESS DESIGN s.r.o. nenese odpovědnost za zranění nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku použití funkce Auto-drive.

Horní hranice

Nastavení horního limitu výšky stolu.



Nastavte stůl na požadovanou výšku pro horní hranici



Stiskněte a podržte tlačítko M



Stiskněte jednou tlačítko NAHORU, zatímco držíte tlačítko M

Uvolněte obě tlačítka



Displej potvrdí nastavení trojím bliknutím U.L.

Po nastavení horního limitu se stůl zastaví na nastaveném horním limitu, i když se uživatel pokusí nastavit stůl výše, než je limit. Uživatel musí nejprve uvolnit tlačítko NAHORU a poté znovu stisknout a podržet tlačítko NAHORU po dobu 3 s, aby mohl pokračovat v pohybu stolu směrem nahoru.

Spodní hranice


Nastavení spodního limitu výšky stolu.



Nastavte stůl na požadovanou výšku pro spodní hranici



Stiskněte a podržte tlačítko M



Stiskněte jednou tlačítko DOLŮ, zatímco držíte tlačítko M

Uvolněte obě tlačítka



Displej potvrdí nastavení trojím bliknutím L.L.

Po nastavení spodního limitu se stůl zastaví na nastavené spodní hranici, i když se uživatel pokusí nastavit stůl níže, než je limit. Uživatel musí nejprve uvolnit tlačítko DOLŮ a poté znovu stisknout a podržet tlačítko DOLŮ po dobu 3 s, aby mohl pokračovat v pohybu stolu směrem dolů.

Režim Menu

Vstup do menu

Chcete-li vstoupit do režimu Menu, musíte stisknout tlačítko M a uvolnit je, aniž byste stiskli jiné tlačítko. Po vstupu do režimu Menu se tlačítko M použije též pro návrat k předchozímu kroku a tlačítko 1 se použije jako potvrzení. Pět sekund nečinnosti povede k ukončení režimu Menu.

Verze softwaru - Ovladač

Zobrazení verze softwaru ovladač.

 Jedním stisknutím tlačítka M přejdete do režimu Menu

 Pomocí tlačítka NAHORU nebo DOLŮ přejděte na položku SOF

 Jedním stisknutím tlačítka 1 vstoupíte

 Na displeji se zobrazí verze softwaru ovladače

 Jedním stisknutím tlačítka M přejdete do režimu Menu

Verze softwaru - Aktuátor

Zobrazení verze software aktuátor.

 Jedním stisknutím tlačítka M přejdete do režimu Menu

 Pomocí tlačítka NAHORU nebo DOLŮ přejděte na položku Act

 Jedním stisknutím tlačítka 1 vstoupíte

 Na displeji se zobrazí verze softwaru aktuátor

 Jedním stisknutím tlačítka M přejdete do režimu Menu

Kalibrace

Výšku lze kalibrovat, pokud údaj o výšce na displeji neodpovídá skutečné výšce mezi

hroní plochou desky a podlahy.

 Změňte vzdálenost mezi podlahou a horní částí desky stolu.

 Jedním stisknutím tlačítka M přejdete do režimu Menu

 Pomocí tlačítka NAHORU nebo DOLŮ přejděte na položku CAL

 Stiskněte tlačítko 1 vstoupíte

 Tlačítkem NAHORU nebo DOLŮ změňte aktuální údaj výšky na naměřenou výšku

 Jedním stisknutím tlačítka 1 uložte aktuální údaj výšky

 Na displeji se zobrazí hodnota nastavené výšky.

 Jedním stisknutím tlačítka M přejdete do režimu Menu

Nastavení jednotky

Změna mezi metrickými a imperiálními jednotkami.

 Jedním stisknutím tlačítka M přejděte do režimu Menu

 Pomocí tlačítka NAHORU nebo DOLŮ přejděte na položku Un

 Jedním stisknutím tlačítka 1 vstoupíte

 Zvolte CM (centimetr) nebo " (palec) pomocí tlačítka NAHORU nebo DOLŮ

 Jedním stisknutím tlačítka 1 uložte zvolenou jednotku

 Na displeji se zobrazí údaj o výšce s nastavenou jednotkou

 Jedním stisknutím tlačítka M přejdete do režimu Menu

Automatický pohon

Zapnutí/vypnutí funkce automatické jízdy.

 Jedním stisknutím tlačítka M přejděte do režimu Menu

 Pomocí tlačítka NAHORU nebo DOLŮ přejděte na položku Aut

 Jedním stisknutím tlačítka 1 vstoupíte

 Tlačítkem NAHORU nebo DOLŮ zvolte ON nebo OFF

 Stisknutím tlačítka 1 potvrďte vybranou variantu

 Displej potvrdí nastavení trojím bliknutím zvolené varianty

 Jedním stisknutím tlačítka M přejdete do režimu Menu

Pokud je zapnuta funkce auto-drive, stůl se automaticky nastaví do paměťové polohy jedním stisknutím příslušného tlačítka. Pokud je vypnuta, musí uživatel příslušné tlačítko podržet, dokud nedosáhne paměťové polohy. Ve výchozím nastavení je vypnuta.

Systém detekce kolizí (CDS)

Nastavení citlivosti systému detekce kolize.

 Jedním stisknutím tlačítka M přejděte do režimu Menu.

 Pomocí tlačítka NAHORU nebo DOLŮ přejděte na položku CDS

 Jedním stisknutím tlačítka 1 vstoupíte

 Zvolte citlivost 3 (vysoká), 2 (střední), 1 (nízká) nebo 0 (vypnuto) pomocí tlačítka NAHORU nebo DOLŮ

 Jedním stisknutím tlačítka 1 potvrďte vybranou variantu

 Displej potvrdí nastavení trojím bliknutím zvolené varianty

 Jedním stisknutím tlačítka M přejdete do režimu Menu

Stůl je vybaven systémem detekce kolize, který při detekci kolize zastaví stůl a automaticky se posune zpět. Citlivost je ve výchozím nastavení nastavena na hodnotu 2 (střední).

Reset

Resetování pomalu sníží desku stolu a nakonec ji vyrovná do nejnižší polohy.

 Jedním stisknutím tlačítka M přejděte do režimu Menu

 Pomocí tlačítka NAHORU nebo DOLŮ přejděte na položku RES

 Jedním stisknutím tlačítka 1 vstoupíte

 Zobrazí se ANO a opětovným stisknutím tlačítka 1 spustíte resetování

 Zobrazí se 3 pomlčky a symbol domečku a po stisknutí tlačítka DOLŮ se tabulka začne pomalu pohybovat směrem dolů.


 Stiskněte tlačítko DOLŮ, dokud stůl nedosáhne nejnižší polohy a nepřestane se pohybovat.

 Na displeji se zobrazí údaj o výšce na displeji, což znamená, že je resetování továrního nastavení dokončeno

 Jedním stisknutím tlačítka M přejdete do režimu Menu

Error kódy

1. Tvrdé zastavení
2. Zpětný chod
3. Měkké zastavení
4. Čekání na tlačítko
5. Čekání na uvolnění tlačítka
6. Ztráta motoru
7. Přepětí
8. Přehřátí. Teploměr bliká, počkejte 10 minut na ochlazení motoru.
9. Nízké napětí (pod 16 vdc)
10. Vysoké napětí (nad 40 vdc)
11. Nesynchronizované nohy / nohy příliš daleko od sebe
12. Výška nad horní mez
13. Výška pod dolní mez
14. Vnitřní chyba
15. Kolize detekovaná systémem CDS
16. Špatný počet připojených motorů
17. Výška nad horní hranici motoru
18. Výška pod spodní hranici motoru
19. Ztráta/odpojení podřízeného zařízení
20. Motor se nepohybuje

 **3**

Příklad výchozího chybového kódu

 **73.8** 

Kód chyby 8, blikající teploměr